

ADAPT-500



Интерфейс	USB-A
Программное обеспечение	Спец. ПО для Windows
Длина кабеля	0,5 м
Материал корпуса	Поликарбонат
Применение	Реле и датчики-реле давления DS 5, DS 6, DS 400, DS 400P, DS 401

Описание

Конфигуратор ADAPT-500 предназначен для работы с реле и датчиками-реле давления DS 5, DS 6, DS 400, DS 400P, DS 401.

Посредством конфигуратора осуществляется конфигурирование таких параметров датчиков-реле как: точки срабатывания, режимы работы и времена задержек.

Для работы требуется компьютер со свободным USB-портом и специальное программное обеспечение «BD-Conf». Руководство по настройке находится в руководстве по эксплуатации конкретной модели датчика-реле.

Характеристики

- Простота применения и универсальность
- Малые габариты

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ ADAPT-500:

	ADAPT-500	XXX
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ		
	Разъем M12x1, 5-конт.	N00
	По запросу (указать при заказе)	999

Пример кода заказа: ADAPT-500-N00

