

# Thermokon® USEapp

Интуитивно понятная конфигурация через Bluetooth®



## Безопасная параметризация USE-устройств всего за 3 шага

### Шаг 1 – подключение Bluetooth-адаптера к прибору.



Подключите **Bluetooth-адаптер** к датчику, совместимому с приложением Thermokon® USEapp.

Примечание: Беспроводное соединение через Bluetooth возможно только при подключении Bluetooth-адаптера к вашему датчику семейства USE.

### Шаг 2 - запуск USEapp и начало настройки.



Получите доступ к датчику семейства **USE** с помощью вашего мобильного устройства. Откройте приложение USEapp и выберите нужный датчик.

При необходимости, поддерживается импорт и экспорт по электронной почте конфигурации для датчиков. Также конфигурация может быть сохранена в формате PDF.

Примечание: Диапазон сигнала Bluetooth ограничен 10 метрами, чтобы обеспечить правильную связь при конфигурации – убедитесь, что вы находитесь рядом с датчиком.

### Шаг 3 - Извлеките Bluetooth-адаптер из датчика.



После успешной настройки Bluetooth-адаптер можно извлечь из разъёма microUSB, поскольку он больше не потребуется для настройки.

Примечание: На устройствах Thermokon USE не используется постоянный интерфейс Bluetooth с постоянной коммуникацией - соединение поддерживается только с помощью и при подключенном Bluetooth-адаптере. Это обеспечивает безопасную связь и предотвращает несанкционированный доступ к настройкам приборов.

## Скачайте прямо сейчас

Интуитивно понятное, безопасное и удобное приложение **Thermokon® USEapp** доступно в Google Play и в App Store. С помощью индивидуального конфигурирования, приложение USEapp расширяет возможности использования всех видов совместимых с USEapp продуктов.



*Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store - это знак обслуживания Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах.*

*Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google Inc.*

## Обновите программное обеспечение airConfig®



Обновленная версия airConfig® 5.05.00 уже доступна и может быть загружена вами немедленно. Мы настоятельно рекомендуем обновить данное ПО, т.к. старые его версии будут запускаться не корректно.

Обновление доступно для Windows и MacOS X:

[Windows скачать](#) (~90 Мбайт)

[OS X скачать](#) (~14 Мбайт)

**За дополнительной информацией об устройствах Thermokon обращайтесь к менеджерам Сенсорматики:**

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 37А

[8 \(800\) 775-74-53](tel:8007757453)

[info@sensormatica.ru](mailto:info@sensormatica.ru)